

ESYBOX MAX

ELEKTRONISCHE DRUCKERHÖHUNGSANLAGE

WICHTIGE INFORMATION 5 Schritte für die Inbetriebnahme



Grundeinstellungen für die Inbetriebnahme der Eesybox Max für den Anschluss an das Stadtnetz

Schritt 1:

Prüfen der Ansaugfeder

Öffnen Sie die Kappe (1) und wechseln Sie die Position der Feder (2), sodass diese vom Verschluss aus gesehen vorne sitzt (3).



Schritt 2:

Bei Mehrfachanlagen - Verbinden Sie die Pumpen untereinander

Halten Sie die "▼-Taste" in Pumpe Nr. 1 gedrückt, bis der Menüpunkt AS im Display angezeigt wird. Das blaue LED-Licht beginnt schnell zu blinken. Wenn die blaue LED langsamer blinkt, führen Sie diesen Schritt auch in Pumpe Nr. 2 aus. Mit "SET" verlassen Sie diese Einstellung.

Schritt 3:

Einstellung der Sprache

Halten Sie "SET" und die "▼-Taste" gleichzeitig für ca. 5 Sekunden gedrückt, bis BK erscheint. Gehen Sie mit "MODE" auf den Menüpunkt LA, dann mit der "▼-Taste" auf DEU und mit "SET" bestätigen.

Schritt 4:

Einstellung des Drucks

Halten Sie "MODE" und "SET" gleichzeitig für ca. 5 Sekunden gedrückt, bis SP erscheint. Erhöhen oder verringern Sie den Wert dann mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie mit "SET".

Hinweis: Der Vordruck im Ausdehnungsgefäß muss immer 1 bar unter dem SP-Wert liegen.

Bitte verwenden Sie entsprechenden Gefäßfüller.

Schritt 5:

Einstellung des Vordrucksensors zur Erfüllung der DIN 1988-500

Halten Sie "MODE", "SET" und die "▼-Taste" gleichzeitig für ca. 5 Sekunden gedrückt, bis RP erscheint.

RP auf 0,5 bar ändern, dann mit "MODE" bis EK.

EK auf 1 ändern, dann mit "MODE" zu PK.

PK auf 1 bar ändern und mit "SET" bestätigen.